

AirPatrol – den innovativa värmepumpsstyrningen, som du använder med din mobil



AirPatrol är lätt att installera och använda. Den har ett starkt Li-ion batteri, vilket säkerställer längsta möjliga drifttid. AirPatrol kan ligga var som helst i närheten av luftvärmepumpens inredel. De starka infraröda LED-lamporna skapar kraftiga signaler, vilket ger effektivitet samt funktionssäkerhet.

Anläggningen kan styras på många olika sätt. För iPhone och Android finns egna fria appar, och med andra telefoner anläggningen kan styras via SMS. AirPatrol är designad och tillverkad i EU samt är testad i Nordiska länder för att garantera funktionen med tillhörande kvalitetskrav.

Luftvärmepumpens fjärrkontroll via din mobil



AirPatrol



Sparar pengar

Reducerar dina uppvärmningskostnader! Värm villan när du är hemma och sänk temperaturen när du är på resande fot.





Gör livet lättare

Istället för att köra hem för att ändra dina värmepumpsinställningar, kan du nu göra det via din mobil, oberoende var du är.



Lätt att installera

Placera bara SIM-kortet i din AirPatrol, placera AirPatrol var som helst i närheten av värmepumpens inredel och du är färdigt!



FUNKTIONSBESKRIVNING

Sänd meddelande till värmepumpen via iPhone/Android applikationer (tillgängligt på finska, engelska, svenska och norska) eller skicka meddelande till värmepumpen i form av SMS-meddelande.

Man kan styra följande luftvärmepumpar:

- Panasonic
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy
- LG
- Fujitsu
- Bosch/IVT

VÄRMEPUMPSKOMMANDON

- On/off
- Driftsätt AVFUKTNING / KYLA / VÄRME / AUTO
- Temperaturområde 16-30 °C
- Fläkthastighetsinställningar AUTO / MIN / NORM / MAX
- +8/+10 funktion

Styrning skickar larm:

- Om rumstemperaturen är för låg (mellan 1-16°C, börvärde 5°C)
- Om rumstemperaturen är för hög (mellan 17-40°C, börvärde 30°C)
- Strömbortfall (mellan 1-48 timmar, börvärde 24 timmar)
- Servicetid (1-360 dagar, börvärde 180 dagar)

Status – information om värmepumpen

(bl.a. värmepumps driftsätt, fläkthastighet, temperaturinställning, rumstemperatur, ström)

Version request – Version förfrågan – information om anläggning (uptime, nätstyrka, versionsnummer etc.)

På applikationen finns möjlighet att göra grupper för olika värmepumpar. Utrustningen kan styra flera värmepumpar. Funkar utan nätspänning i ca 36 tim via det inbyggda batteriet.

PRODUKTINFORMATION

Modell AIRPATROL

Version 1.08

Batteriet Li-ion 1050mAh

Standard mikro-USB-adapter

Storlek (h x b x d) 18 x 76 x 76 mm

Packning (h x b x d) 60 x 130 x 130 mm

Vikt (utan adapter) 70 g

Förpackningsvikt 250 g

 **ScanMont**
- din Energipartner

ScanMont AB
Tillfällavägen 15
Telefon 031-26 00 04
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se



AirPatrol



Återförsäljare: